

Penanganan masalah

Normal	
Oven <i>microwave</i> mengganggu penerimaan TV	Penerimaan radio dan TV bisa terganggu saat oven <i>microwave</i> bekerja. Hal ini sama dengan gangguan dari peralatan listrik kecil seperti mikser, penghisap debu, dan kipas angin listrik. Hal tersebut adalah normal.
Lampu oven redup.	Saat memasak dengan oven <i>microwave</i> pada daya rendah, lampu oven bisa menjadi redup. Hal tersebut adalah normal.
Uap terbentuk pada pintu, udara panas keluar dari ventilasi.	Saat memasak, uap bisa muncul dari makanan. Sebagian besar akan keluar dari lubang ventilasi. Namun sebagian dapat terkumpul di tempat dingin seperti pintu oven. Hal tersebut adalah normal.
Oven menyala secara tidak sengaja tanpa ada makanan di dalamnya.	Oven tidak boleh dinyalakan bila tidak ada makanan di dalamnya. Hal tersebut sangat berbahaya.

Masalah	Penyebab yang Mungkin	Penyelesaian
Oven tidak bisa dinyalakan.	(1) Steker tidak terpasang erat pada stopkontak.	Cabut steker. Kemudian pasang kembali setelah 10 detik.
	(2) Sekring putus pemutus arus bekerja.	Ganti sekring atau kembalikan pemutus arus ke posisi kerja (diperbaiki oleh personil profesional dari Electrolux)
	(3) Masalah dengan stopkontak.	Ujilah stopkontak dengan peralatan listrik lainnya.
Oven tidak bisa memanaskan makanan.	(4) Pintu tidak tertutup rapat.	Tutup pintu oven dengan rapat.
Tadah putar kaca akan menimbulkan bunyi saat oven <i>microwave</i> bekerja.	(5) Sandaran rol dan bagian bawah oven kotor.	Lihat bagian "Perawatan Oven <i>Microwave</i> " mengenai cara membersihkan komponen-komponen yang kotor.

RoHS
Compliant.

Informasi mengenai Lingkungan Hidup

Bila pada saat apapun di masa mendatang produk ini akan dibuang, JANGAN membuang produk ini bersama limbah rumah tangga. Harap kirimkan produk ini ke titik pengumpulan sampah peralatan listrik dan elektronik bila tersedia.

Produk ini memenuhi aturan RoHS.