

# PENYELESAIAN MASALAH



**PERINGATAN!**  
Silakan baca bab  
Keselamatan.

## 1 Apa yang dilakukan jika...

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Oven tidak mau panas.	Oven dinonaktifkan.	Nyalakan oven.
Oven tidak mau panas.	Sekering terlepas.	Pastikan sekering adalah penyebab gangguan fungsi. Jika sekering dilepaskan berulang kali, hubungi teknisi listrik yang kompeten.
Lampu tidak beroperasi.	Lampunya cacat.	Ganti lampu.
Uap dan embun mengendap pada makanan dan di rongga oven.	Masakan ditinggalkan terlalu lama di dalam oven.	Jangan tinggalkan masakan di dalam oven lebih dari 15-20 menit setelah berakhirnya proses memasak.

## 2 Data layanan

Jika masalah tidak terpecahkan, hubungi penjual atau Pusat Servis Resmi.

Data yang diperlukan untuk pusat servis terdapat pada pelat rating. Pelat rating

terdapat pada bingkai depan rongga peralatan. Jangan melepas pelat rating dari rongga peralatan.

<b>Kami anjurkan Anda menulis data di sini:</b>	
Model (MOD.)	.....
Nomor produk (PNC)	.....

**Kami anjurkan Anda menulis data di sini:**

Nomor seri (S.N.) .....