

## PENELUSURAN MASALAH

| Masalah                           | Penyelesaian   |
|-----------------------------------|--|
| Tudung asap tidak dapat menyala   | Pastikan tudung asap telah terhubung ke aliran listrik.<br>Pastikan salah satu kecepatan kipas telah dipilih.  |
| Tudung asap tidak bekerja.        | Pastikan kecepatan kipas telah disetel cukup tinggi untuk pekerjaan tersebut.<br>Penyaring-penyaring lemak dalam keadaan bersih.<br>Dapur memiliki ventilasi yang baik agar udara segar dapat masuk.<br>Bila disetel untuk resirkulasi, pastikan penyaring arang masih efektif.<br>Bila disetel untuk ekstraksi, pastikan saluran dan lubang aliran udara tidak tersumbat.<br>Jangan mengoperasikan kompor tanpa ada panci /kuali.<br>Jangan menyalakan api besar di bawah tatakan kompor. |
| Tudung asap mati saat beroperasi. | Perangkat pengaman pemotong arus telah aktif - matikan kompor dan tungguhlah hingga tudung asap ini kembali ke pengaturan awal. Bila tudung asap dipasang lebih rendah dari ketinggian yang ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk instalasi, motor akan sering mati yang akan merusak tudung asap.  |

Bila anda telah menuntaskan semua pemeriksaan di atas namun masih mengalami kesulitan, harap hubungi Pusat Servis Electrolux setempat.

*CATATAN: Produk ini dilengkapi dengan perangkat pengaman pemotong arus.*

- Bila tudung asap dipasang terlalu dekat dengan tatakan kompor, memasak dengan api besar, mengoperasikan kompor tanpa ada alat memasak dan penyaring yang tersumbat dapat mengaktifkan perangkat pengaman pemotong arus. Bila tudung asap berhenti selama operasi, perbaiki masalahnya dan tungguhlah hingga perangkat pengaman pemotong arus kembali ke posisi awal, kemudian tudung asap akan berfungsi sebagaimana mestinya.
- Jangan mengoperasikan kompor tanpa ada panci /kuali.
- Jangan menyalakan api besar di bawah tatakan kompor.