

Apa yang harus dilakukan jika

Gejala	Sebab	Solusi
Tungku tidak bisa menyala ...	Ada udara pada saluran gas. Penyumbatan pada saluran gas. Pemantik tidak menyala. Baterai mati. Tungku tidak dipasang dengan benar.	Buang sisa udara di saluran gas. Telusuri dan singkirkan. Periksa kawat dan elektroda. Ganti baterai. Pasang tungku pada posisi yang benar.
Api tungku menyambar injektor	Banyak kotoran pada pipa pencampur gas tungku. Tekanan gas terlalu besar.	Lepaskan tungku dan bersihkan. Periksa tekanan gas & sesuaikan jika perlu.
Penyalan tungku disertai suara letupan ...	Tekanan gas terlalu besar.	Periksa tekanan gas & sesuaikan jika perlu.
Pemantik tidak menyala...	Celah elektroda nya terlalu besar. Sambungan pemantik kurang erat. Baterai mati	Periksa celahnya, atur ke 4-5 mm. Periksa sambungan ke pemantik, ganti jika bermasalah. Ganti baterai dengan yang baru.



PERINGATAN: -

Jangan menyemprotkan aerosol di sekitar kompor ini ketika sedang menyala. Beberapa gas pendorong aerosol bisa terurai bila terkena panas dan menghasilkan uap korosif yang akan merusak material tertentu.

Barang-barang yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar tidak boleh disimpan di dalam laci atau lemari langsung di bawah kompor ini.

Jangan menaruh barang apapun dalam jarak 50mm dari alas kompor.

Jangan menyentuh pemantik ketika menyalakan tungku.

Jika kompor ini dipasang pada kapal laut atau karavan, jangan digunakan sebagai pemanas ruangan.