

# Penelusuran masalah

Normal	
Oven gelombang mikro mengganggu penerimaan TV	Penerimaan radio dan TV bisa terganggu saat oven gelombang mikro bekerja. Hal ini serupa dengan interferensi peralatan listrik kecil, seperti <i>mixer</i> , pengisap debu, dan kipas angin. Hal tersebut adalah normal.
Lampu oven redup.	Saat memasak dengan oven gelombang mikro pada daya rendah, lampu oven bisa menjadi redup Hal tersebut adalah normal.
Uap yang terkumpul pada pintu, udara panas keluar dari ventilasi.	Saat memasak, uap bisa muncul dari makanan. Sebagian besar akan keluar melalui ventilasi. Namun sebagian dapat mengumpul pada tempat yang dingin seperti pintu oven. Hal tersebut adalah normal.
Oven menyala secara tidak sengaja tanpa ada makanan di dalam.	Oven tidak boleh dinyalakan bila tidak ada makanan di dalamnya. Hal tersebut sangat berbahaya.

Masalah	Penyebab yang Mungkin	Penyelesaian
Oven tidak bisa dinyalakan.	(1) Steker tidak terpasang erat pada stopkontak.	Cabut steker. Kemudian pasang kembali setelah 10 detik.
	(2) Sekring putus pemutus arus bekerja.	Ganti sekring atau atur ulang pemutus arus (diperbaiki oleh personil profesional dari Electrolux)
	(3) Masalah dengan stopkontak.	Ujilah stopkontak dengan peralatan listrik lainnya.
Oven tidak bisa memanaskan makanan.	(4) Pintu tidak tertutup rapat.	Tutup pintu oven dengan rapat.
Tadah putar kaca akan menimbulkan bunyi saat oven gelombang mikro bekerja.	(5) Sandaran rol dan bagian bawah oven kotor.	Lihat bagian "Perawatan Oven Gelombang Mikro" mengenai cara membersihkan komponen-komponen yang kotor.

## RoHS Compliant.

### Informasi mengenai Lingkungan Hidup

Bila pada saat apapun di masa mendatang produk ini akan dibuang, JANGAN membuang produk ini bersama limbah rumah tangga. Harap kirimkan produk ini ke titik pengumpulan sampah peralatan listrik dan elektronik bila tersedia.

**Produk ini memenuhi aturan RoHS.**