

## Panduan Instalasi

1. Pastikan semua bahan kemasan telah disingkirkan dari sisi dalam pintu.
2. **PERINGATAN!** -- Periksalah apakah ada kerusakan pada oven, seperti pintu yang miring atau bengkok, sekat pintu dan permukaan penyekat yang rusak, engsel dan pengait pintu yang patah atau longgar, dan penyok di dalam ruang oven atau pada pintu. Bila terdapat kerusakan, jangan mengoperasikan oven dan hubungi teknisi servis resmi.
3. Oven ini harus ditempatkan di permukaan yang datar, stabil yang dapat menahan beratnya dan bobot terberat makanan yang diperkirakan akan dimasak dalam oven.
4. Jangan menempatkan oven di mana dapat timbul panas, uap air, atau kelembaban tinggi, atau di dekat bahan-bahan yang dapat terbakar.
5. Untuk operasi yang tepat, harus ada aliran udara yang cukup pada oven. Sediakan jarak 20 cm di atas oven, 10 cm di belakang, dan 5 cm di kedua sisi oven. Jangan menutup atau menghalangi lubang-lubang yang terdapat pada oven. Jangan melepaskan kaki oven.
6. Jangan mengoperasikan oven tanpa baki kaca, penyangga rol, serta poros pada posisi yang semestinya.
7. Pastikan kabel listrik oven tidak rusak dan tidak dilewatkan di bawah oven atau di atas permukaan yang panas atau tajam.
8. Stopkontak harus mudah dijangkau agar steker mudah dicabut dalam keadaan darurat.
9. Jangan mengoperasikan oven di luar ruangan.

## Petunjuk Pentanahan /Arde (*Grounding*)

Oven ini harus ditanahkan. Oven ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki kawat tanah dan steker dengan saluran arde. Steker hanya boleh ditancapkan pada suatu stopkontak yang dipasang dan ditanahkan dengan baik. Bila terjadi hubung singkat listrik, arde mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan kawat pelarian bagi arus listrik. Dianjurkan untuk menggunakan sirkuit listrik terpisah yang digunakan hanya untuk oven ini. Penggunaan tegangan tinggi adalah berbahaya dan dapat menyebabkan kebakaran atau kecelakaan lainnya yang menyebabkan kerusakan oven.

**PERINGATAN!** -- Penggunaan pin pentanahan (arde) yang tidak semestinya dapat menyebabkan risiko sengatan listrik.

Catatan:

1. Bila anda memiliki pertanyaan mengenai pentanahan atau petunjuk kelistrikan, hubungi teknisi listrik atau personil servis berkualifikasi.
2. Baik Electrolux maupun penyalurnya tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada oven atau cedera yang disebabkan dari tidak dipatuhinya prosedur sambungan listrik.

Kabel-kabel listrik dalam oven ini memiliki warna sesuai kode warna berikut:

Hijau dan Kuning = ARDE (TANAH)

Biru = NETRAL

Coklat = ARUS