

# PENYELESAIAN MASALAH

## PERINGATAN!

Silakan baca bab  
Keselamatan.

### 1 Apa yang dilakukan jika...

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Oven tidak mau panas.	Oven dinonaktifkan.	Nyalakan oven.
Oven tidak mau panas.	Sekring rusak.	Pastikan sekring adalah penyebab gangguan fungsi. Jika sekring rusak berulang kali, hubungi teknisi listrik yang kompeten.
Oven tidak beroperasi.	Pemantik otomatis tidak bekerja.	Hidupkan tungku secara manual dengan sebuah korek api panjang. Dekatkan api ke lubang yang terdapat pada bagian dasar rongga oven. Pada saat bersamaan, tekan tombol pemutar untuk kontrol gas dan putar melawan arah jarum jam ke suhu maksimal. Saat api menyala, tetap tekan tombol pemutar untuk kontrol gas selama 15 detik atau kurang untuk membuat termokopel memanaskan. Jika tidak, aliran gas akan terhambat.
Lampu tidak beroperasi.	Lampu mengalami kerusakan.	Ganti lampu.
Uap dan embun mengendap pada makanan dan di rongga oven.	Masakan ditinggalkan terlalu lama di dalam oven.	Jangan tinggalkan masakan di dalam oven lebih dari 15 - 20 menit setelah berakhirnya proses memasak.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Nyala api segera padam setelah penyalaan kompor.	Termokopel tidak memanas dengan cukup.	Setelah menyalakan api, terus tekan kenop kontrol gas selama 15 detik atau kurang.

## 2 Data layanan

Jika masalah tidak terpecahkan, hubungi penjual atau Pusat Servis Resmi.

Data yang diperlukan untuk pusat servis terdapat pada pelat rating. Pelat rating

terdapat pada bingkai depan rongga peralatan. Jangan melepas pelat rating dari rongga peralatan.

<b>Kami anjurkan Anda menulis data di sini:</b>	
Model (MOD.)	.....
Nomor produk (PNC)	.....
Nomor seri (S.N.)	.....