


EHG7230BE  
EHG7330BE  
EHG9330BE



EN Gas Cooktop

Manual Pengguna



**Electrolux**

<b>Instruksi Keselamatan</b> .....	3
<b>Pengenalan Part</b> .....	4
<b>Instruksi Instalasi</b> .....	6
Prosedur Instalasi .....	6
Sambungan Gas .....	7
<b>Pengoperasian</b> .....	8
Ignition burners .....	8
Menggunakan kompor dengan benar .....	8
<b>Pemeliharaan dan Perawatan</b> .....	9
Glass top .....	9
Burner - caps & crowns .....	9
<b>Yang dilakukan jika</b> .....	9
<b>Spesifikasi Teknsi</b> .....	10
<b>Kondisi Garansi</b> .....	10

Terima kasih telah memilih dan menggunakan peralatan rumah Electrolux.

Electrolux Group of Sweden adalah salah satu perusahaan peralatan rumah terbesar di dunia. Dengan lebih dari 65 juta produk Electrolux digunakan oleh jutaan rumah tangga di seluruh dunia setiap tahun, juga merupakan produsen peralatan listrik dapur terbesar di dunia. Kelompok ini telah menjual lebih dari 55 juta produk dapur, yang setara dengan ketinggian gabungan dari 5 Gunung Everest. Selain itu, lebih dari 2/3 hotel bintang dunia menggunakan peralatan dapur profesional Electrolux.

Jelas pencapaian luar biasa Electrolux selama 80 tahun terakhir telah diakui secara luas oleh 450 juta keluarga di seluruh dunia. Sekarang, kami senang membuat beberapa produk terbaik dari merek terkenal ini tersedia bagi konsumen di Asia Tenggara. Bagi kami, tidak hanya Electrolux salah satu merek yang paling dapat diandalkan dalam urusan peralatan rumah tangga, juga merupakan merek yang menjanjikan untuk membawa gaya hidup inovatif untuk semua keluarga melalui teknologi canggih dan desain yang sangat baik. Bukan hanya karena mereka menambahkan sentuhan elegan pada dapur Anda, tetapi produk Electrolux juga membuat memasak lebih mudah, lebih menyenangkan, dan asyik untuk berbagi. Selamat menikmati memasak dengan peralatan dapur Electrolux!

Sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada Anda atas kepercayaan Anda dalam memilih produk Electrolux!

Sebelum memasang atau menggunakan alat ini, harap baca buku petunjuk ini dengan cermat dan beri perhatian khusus pada peringatan keselamatan di halaman berikut.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai alat ini, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami. Harap simpan buku instruksi ini untuk referensi di masa mendatang dan berikan kepada pemilik selanjutnya dari alat ini.

### 3 Instruksi Keselamatan

#### Instruksi Keselamatan

Jangan gunakan gas selain yang ditentukan pada label yang terlampir.

Jangan letakkan apa pun, mis. flame tamer, asbestos mat, antara dukungan panci dan panci karena kerusakan serius pada alat dapat terjadi. (Gambar 1)

Jangan keluarkan penopang panci dan menutupi burner dengan dudukan wajan yang tidak dipasok oleh Electrolux karena ini akan memusatkan api dan membelokkan panas ke pelat atas. (Gambar 2)

Jangan gunakan panci besar atau beban berat yang dapat menekuk dukungan panci atau membelokkan api ke atas piring. (Gambar 3)

Letakkan panci secara terpusat di atas kompor sehingga stabil dan tidak terlalu memanaskan alat. (Gambar 4)

Gunakan hanya dukungan wajan yang disediakan atau direkomendasikan oleh produsen alat. (Gambar 5)

Dukungan wajan digunakan untuk wajan dan trivet lainnya untuk panci datar.

Unit yang akan digunakan hanya untuk memasak. Jangan mengeringkan handuk, pakaian, dll., di atasnya. Jika ini dilakukan, ada bahaya kebakaran.

Jika kebocoran gas ditemukan, tutup stopcock, buka semua jendela dan hubungi dealer Anda. Jangan coba menyalakan atau mematikan saklar listrik, menyalakan korek api, merokok atau menggunakan korek api.

Gunakan alat di ruangan berventilasi baik.


Jangan gunakan gas vinil. Karena ia bisa melunak kena panas. Gunakan hanya selang karet.

Pastikan untuk mematikan tombol pengapian dan silinder regulator setelah digunakan.

Hindari menyentuh pembakar, dudukan panci dll, sesaat setelah digunakan. Kalau tidak, Anda akan terluka.

Pastikan selang karet tidak menyentuh bagian apa pun dari unit atau terletak di bawahnya.

Hubungkan selang karet ke saluran masuk gas dan kencangkan dengan klem selang. Kaki penunjuk yang berada di dekat api akan mengalami perubahan warna setelah digunakan. Fenomena seperti itu normal.




#### PERINGATAN:-

- Jika api burner tidak sengaja dipadamkan, matikan knob kontrol burner dan jangan coba menyalakan kembali burner setidaknya selama 1 menit..
- Untuk burner yang dilengkapi dengan alat pengawas api, jika setelah 15 detik operasi pengapian burner tidak menyala, hentikan pengoperasian perangkat dan buka pintu kompartemen dan tunggu setidaknya 1 menit sebelum mencoba pengapian lebih lanjut dari burner..
- Jika lubang nozzle mampet gunakan kawat tipis atau pin untuk menusuk dan membersihkan lubang nozzle.



Gambar 1




Gambar 2




Fig. 3

Gambar 3




Gambar 4




Gambar 5

# EHG7230BE



# EHG7330BE EHG9330BE



### **Kelas Peralatan : Kelas 3**

Instruksi ini hanya berlaku jika simbol negara muncul pada alat.

Jika simbol tidak muncul pada alat, perlu mengacu pada instruksi teknis yang akan memberikan instruksi yang diperlukan mengenai modifikasi alat terhadap kondisi penggunaan di suatu negara.

Sebelum pemasangan, pastikan bahwa kondisi distribusi lokal (sifat gas dan tekanan gas) dan pengaturan alat sudah sesuai.

Kondisi pengaturan untuk alat ini dinyatakan pada label (atau pelat data).

Alat ini tidak terhubung ke perangkat evakuasi produk pembakaran. Itu harus dipasang dan dihubungkan sesuai dengan peraturan instalasi saat ini.

Perhatian khusus harus diberikan kepada persyaratan yang relevan mengenai ventilasi.

Hindari penggunaan bejana di hotplate yang tumpang tindih dengan tepiannya.

Penggunaan hob guard yang tidak pantas dapat menyebabkan kecelakaan.

Hob guard tidak dapat digunakan.

Penggunaan alat memasak gas menghasilkan produksi panas, kelembaban, dan zat mudah terbakar di ruangan tempat ia dipasang.

Pastikan dapur memiliki ventilasi yang baik, terutama saat alat sedang digunakan: biarkan lubang ventilasi alami agar terbuka atau pasang perangkat ventilasi mekanis (tudung ekstraktor mekanis).

Penggunaan alat yang lama secara intensif memerlukan ventilasi tambahan, misalnya membuka jendela, atau ventilasi yang lebih efektif, misalnya meningkatkan tingkat ventilasi mekanis saat ini.

#### **PERHATIAN:**


“Dalam kasus kerusakan kaca hotplate:

- \_ segera matikan semua burner dan elemen pemanas listrik dan isolasi alat dari catu daya.
- \_ jangan sentuh permukaan peralatan,
- \_ jangan gunakan peralatan.”

**Instruksi Instalasi**

- Minta penginstal menunjukkan lokasi katup gas dan cara mematkannya dalam keadaan darurat.
- Pastikan semua bahan pengemas dikeluarkan dari kompor sebelum beroperasi untuk mencegah kebakaran atau kerusakan asap yang dapat disebabkan oleh keberadaan bahan-bahan ini.
- Amati semua instruksi untuk jarak minimum untuk setiap permukaan yang mudah terbakar. Ini harus sesuai dengan informasi tentang pelat rating dan dengan undang-undang kebakaran nasional.
- Jika kompor dipasang di dekat jendela, tindakan pencegahan yang tepat harus diambil untuk mencegah tirai mengayun mendekati pembakar, dapat menciptakan BAHAYA KEBAKARAN.
- Ketika memilih lokasi untuk tungku ini perhatikan, ketersediaan dan posisi jalur pasokan gas dan listrik.
- Setiap bukaan di sekitar outlet layanan listrik dan gas harus ditutup pada saat pemasangan.

(Gambar 6)




Gambar 6  
Fig. 6 (in mm)

- Jangan memasang tungku lain di sebelah unit ini.
- Bagian bawah kompor harus diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada proyeksi yang dapat mengganggu tungku. Pastikan bahwa bagian atas meja benar-benar mendukung dan dapat menahan beban dari tungku.
- Periksa apakah kabinet diratakan dari sisi ke sisi dan dari depan ke belakang dalam posisi terpasangnya.
- Ventilasi kabinet dapat ditingkatkan dengan penyediaan lubang udara ke kabinet. Perawatan harus dilakukan untuk memastikan lubang ventilasi tidak terhalang.

Saat memasang tudung ventilasi di atas kompor, lihat instalasi produsen sendiri yang berkaitan dengan produk tersebut. Namun sebagai aturan umum, minimal vertikal yang jelas jarak 750mm (30 "harus dijaga antara kompor dan bagian bawah lemari, unit dinding atau lubang angin. (Gambar 6)

- Kabinet yang dipasang di atas kompor tidak boleh lebih besar dari 325 mm (13 inci) (Gbr. 6)
  - Ujung kompor harus memiliki jarak minimum dari ... 55mm, .

**Jika jarak antara dinding samping / belakang dan pinggir burner kurang dari 200mm, dinding harus dilindungi dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Beri perlindungan di jarak minimum 450mm di atas pembakar. Permukaan horizontal kurang dari 750mm secara vertikal di atas kompor tanam juga harus dilindungi.**



**KOMPARTEMEN BATERAI**

1. Saat baterai habis; atau percikan menjadi
2. Kelemahan, baterai baru harus diganti.
3. Kompartemen baterai terletak seperti ditunjukkan pada diagram. Silakan menempatkan baterai dalam polaritas yang benar seperti yang ditunjukkan. Peringatan: lepas baterai apabila tidak dipakai dalam waktu lama.

## 7 instruksi instalasi

### Prosedur instalasi

- Sebelum memasang alat, periksa bahwa lokasi menyediakan jarak bebas yang diperlukan dari bahan yang mudah terbakar dan periksa jika perlu untuk memberikan perlindungan ke permukaan yang bersebelahan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan. Buat ketentuan pasokan gas untuk dihubungkan ke lokasi.
- Potong bukaan di atas bangku dengan kardus - template yang diberikan dalam kemasan hob atau ke dimensi yang ditunjukkan pada Gambar 7.
- Keluarkan hob dari karton.
- Instal hob di cut-out (Gbr 7)
- Hubungkan pasokan gas ke inlet hob. Hidupkan gas dan periksa kebocoran menggunakan larutan sabun dan sikat semua sambungan dan koneksi.
- Uji alat; tekan tombol kontrol dan hidupkan pengaturan nyala penuh untuk mengaktifkan penyalu listrik. Burner akan menyala. Sesuaikan kenop kontrol ke pengaturan yang diinginkan. Pada penggunaan awal Anda mungkin harus mengulangi fungsi pengapian ini beberapa kali (untuk memungkinkan udara dibersihkan dari sistem pasokan gas). Tidak perlu penyesuaian. Jika ada masalah, lihat instruksi servis atau diagram temuan kesalahan.
- Pastikan manualnya tertinggal dengan pengguna. Jika salah satu dari prosedur di atas tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, departemen layanan agen harus dikonsultasikan untuk bantuan yang lebih khusus.

**GUNAKAN HANYA REGULATOR TEKANAN RENDAH MAX 30mbar UNTUK APLIKASI INI**

Disarankan untuk mengganti regulator setiap 5 tahun dan selang setiap 2 tahun



Sambungan Gas


Sambungan silinder atau jaringan harus dilakukan sesuai dengan standar lokal yang berlaku. Hob ini harus tersambung dengan regulator renda tekanan saja.

- Sambungan Fleksibel
- Selang suplai harus terlihat untuk seluruh panjangnya (maks. Satu meter) dan harus diamankan dengan penjepit selang X (Gambar 8). Cincin segel penutup harus dipasang.



#### INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING:

Setelah menyelesaikan koneksi instalasi gas, wajib untuk memeriksa kebocoran gas di sambungan. (Tes Sabun)



Gambar 7 (mm)

Ukuran cut-out bench dilihat dari depan, yaitu panel kontrol di depan. Jika jarak antara dinding samping / belakang dan pinggir burner kurang dari 200mm, dinding harus dilindungi dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Perlindungan harus memperpanjang jarak minimum 450mm di atas burner. Permukaan horizontal kurang dari 750mm vertikal di atas kompor juga harus dilindungi.




#### Prosedur Tes Sabun

- Matikan kontrol burner dan hidupkan pasokan gas.
- Terapkan larutan sabun ke setiap sambungan. (Angka 8)
- Pembentukan gelembung menunjukkan kebocoran dan harus dikencangkan.

PERINGATAN:-


Periksa data pelat untuk memastikan peralatan cocok dengan suplai gas yang ada.



Gambar 8

## Pengapian burners

1. Periksa untuk memastikan bahwa pasokan gas dapat diaksas dan diatur dengan peralatan / konektor yang diperlukan dan sesuai.
2. Putar semua kenop kontrol ke posisi off.
3. Perangkat ini dilengkapi dengan keran pengaman untuk mengontrol aliran gas. Ketika titik pada kenop berbaris dengan simbol-simbol berikut pada panel, kondisi ini berlaku:



Untuk menyalakan gas, putar kenop ke kanan hingga Anda merasakan bunyi klik.

4. Untuk menyalakan, tahan tombol dan tekan selama beberapa detik, putar ke posisi aliran gas maksimum. Untuk model dengan termokopel, biarkan knob tertekan sekitar 5 ~ 8 detik, jika tidak nyala api akan padam.
5. Jika burner tidak menyala pertama kali, ulangi Langkah 4.
6. Jika api padam tiba-tiba, ulangi Langkah 4.
7. Saat menggunakan unit lagi segera setelah sebelumnya mematikannya, tunggu sekitar sepuluh detik sebelum menyalakan kembali.
8. Setiap burner memiliki ignitor independennya sendiri.
9. Ketika burner menyala, putar tombol untuk menyesuaikan ukuran api sesuai dengan kebutuhan Anda. Tidak perlu menekan tombol.

Untuk burner yang dilengkapi dengan alat pengawas api, jika setelah 15 detik operasi pengapian burner tidak menyala, hentikan pengoperasian perangkat dan tunggu setidaknya 1 menit sebelum mencoba pengapian lebih lanjut dari burner.

## Menggunakan kompor dengan benar

Untuk memastikan efisiensi burner maksimum, sangat disarankan agar Anda hanya menggunakan panci dan wajan dengan bagian bawah yang pas dengan ukuran burner yang digunakan, sehingga nyala api tidak akan menyebar di luar bagian bawah kapal (Tabel 1).

Hal ini juga dianjurkan, segera setelah cairan mulai mendidih, untuk mematikan api agar titik dididihnya tetap terjaga

Burner	Diameter Minimum	Diameter Maksimum
Wok burner	120mm	280mm
Semi-rapid	120mm	260mm

## Pilihan burner

- semi-rapid burner khusus untuk memasak api rendah, mendidihkan, dan memasak lambat.
- wok burner untuk pemanasan sangat cepat menggunakan wajan atau panci besar



### CATATAN:

Ingatlah bahwa panci berujung lebar memungkinkan pemasakan yang lebih cepat daripada yang sempit.




Selalu gunakan panci yang sesuai dengan apa yang Anda masak.

Khususnya pastikan bahwa wajan tidak terlalu kecil untuk cairan, karena ini dapat dengan mudah meluap.

Panci tidak boleh terlalu besar untuk dimasak lebih cepat.

Anda harus menggunakan wajan dengan diameter yang tepat agar sesuai dengan burner, untuk membuat sebagian besar dari itu, sehingga mengurangi konsumsi gas seperti pada Gambar 12.

Juga disarankan untuk menutup setiap casserole yang mendidih dan segera setelah cairan mulai mendidih, turunkan api secukupnya untuk menjaga titik dididihnya.



Gambar 12




9 pemeliharaan dan perawatan

**Glass top**


- Noda yang persisten mungkin memerlukan penggosokan kuat dengan penggosok nilon atau pembersih bubuk berkrim. Pembersih enamel rumah tangga tersedia, ikuti petunjuk produsen dalam penggunaannya. Pembersih abrasif yang kasar, pembersih bubuk, wol baja atau poles lilin sebaiknya tidak digunakan.
- Jangan gunakan bagian atas kaca sebagai meja kerja.

**Burner caps & crowns**

- Semua ini bisa diangkat dan dilepas untuk pembersihan terpisah.
- Pastikan tutup burner dan kenop sepenuhnya dikeringkan setelah dibersihkan atau tumpah.
- Saat membersihkan pembakar, pastikan semua port nyala api, lubang injektor, dan lubang lain bebas dari penyumbatan apa pun. (Gambar 13,14)



- Jika perlu, gunakan batang korek api atau tocar sikat.
- Setelah membersihkan, pastikan burner cap dipasang kembali dengan benar ke posisinya. Tutup luar harus ditempatkan pada mahkota burner
- Setelah dibersihkan, saat memasang burner cap dan crown, perawatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa busi tidak jatuh. Busi akan retak jika terpukul dan dapat menimbulkan masalah nyala api.



Gambar 14



**Catatan:-**  
Ketika memasang kembali burner caps & crown, pastikan mereka terpasang dengan benar



**Apa yang harus dilakukan jika...**

Fenomena	Penyebab	Solusi
<b>Burner tidak mau menyala...</b>	Udara di jalur gas Penyumbatan sejalan Ignition tidak memicu Baterai mati Burner tidak dipasang dengan benar	Bersihkan saluran gas Lacak kembali & singkirkan Periksa lead & elektroda Ganti baterai Paskan burner dalam posisi yang benar
<b>Burner menyambar injektor...</b>	Kotoran yang berlebihan dari tabung pencampur burner Tekanan gas yang berlebihan	Lepas & bersihkan burner Periksa tekanan regulator gas & sesuaikan jika perlu
<b>Burner memiliki pengapian yang meledak-ledak...</b>	tekanan gas berlebihan	Periksa tekanan regulator gas & sesuaikan jika perlu
<b>Ignitor tidak menyulut...</b>	gap elektroda berlebihan dengan koneksi longgar baterai mati	Periksa celah, sesuaikan jika tidak antara 4-5 mm Periksa koneksi ke ignitor, ganti jika rusak Ganti baterai baru

**PERINGATAN:-**



Jangan menyemprotkan aerosol di sekitar kompor ini saat sedang beroperasi. Beberapa gas propelan dapat rusak ketika dipanaskan dan menghasilkan uap korosif yang akan menyerang beberapa material. Barang yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar sebaiknya tidak disimpan di laci atau lemari di bawah kompor ini. Jangan simpan artikel dalam jarak 50 mm dari pangkalan. Jangan menyentuh spark ignitor saat menyalakan pembakar. Di mana alat ini dipasang di kapal laut atau di karavan, itu tidak akan digunakan sebagai pemanas ruang.

LPG	
	Double ring burner 4.5kW
	Semi rapid burner 1.8kW
Reduce Rate	1.0kW
Setting	30mbar
Sambungan gas	0.5 Inch ulir (14 ulir per inci)

### Kondisi Standar Garansi

Kami, Electrolux, melakukan hal itu dengan masa garansi (merujuk ke masing-masing negara lokasi untuk masa garansi - bulan) alat Electrolux ini atau bagiannya terbukti rusak karena alasan hanya pengerjaan atau bahan yang salah, kami akan, atas pilihan perbaikan atau mengganti BEBAS BIAYA yang sama untuk tenaga kerja, bahan atau kereta dengan ketentuan bahwa:

Alat telah dipasang dengan benar dan hanya digunakan pada pasokan listrik yang tercantum pada pelat rating. Alat ini telah digunakan untuk keperluan domestik biasa saja, dan sesuai dengan instruksi pabrik. Alat ini belum diservis, dirawat, diperbaiki, diambil terpisah atau dirusak oleh orang yang tidak diberi wewenang oleh kami.

semua pekerjaan layanan di bawah jaminan ini harus dilakukan oleh Pusat Layanan Electrolux. Setiap alat atau bagian yang rusak diganti akan menjadi milik Perusahaan.

garansi ini merupakan tambahan dari hak hukum Anda dan hak hukum lainnya.

Garansi ini tidak termasuk pemeliharaan, seperti pembersihan hob.

**Pabrikasi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi jika anda tidak mematuhi petunjuk untuk pemasangan, perawatan, dan penggunaan alat yang tepat.**

*Jika Anda memerlukan bantuan teknis atau ingin informasi lebih lanjut tentang produk kami, jangan ragu untuk menghubungi Pusat Layanan Pelanggan kami, yang tercantum di bawah ini:*

#### Indonesia

Hotline service: 08041119999

PT. Electrolux Indonesia

Electrolux Building

Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,

Gambir Jakarta Pusat 10160

Email:customer-care@electrolux.co.id

SMS & WA : 0812.8088.8863

#### Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22

Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.

Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2 ,

Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangap, Seksyen

13,

46100 Petaling Jaya, Selangor

Office Tel : (+60 3) 7843 5999

Office Fax : (+60 3) 7955 5511

Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,

Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,

40200 Shah Alam, Selangor

Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521

#### Philippines

Consumer Care Center Toll Free : 1-800-10-845-

CARE 2273

Consumer Care Hotline : (+63 2) 845 CARE 2273

Electrolux Philippines, Inc.

10th Floor, W5th Avenue Building

5th Avenue Corner 32nd Street

Bonifacio Global City,

Taguig Philippines 1634

Trunkline: +63 2 737- 4756

Website : www.electrolux.com.ph

Email : wecare@electrolux.com

#### Singapore

Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699

Electrolux S.E.A. Pte Ltd.

1 Fusionopolis Place,

#07-10 Galaxis, West Lobby

Singapore 138522.

Office Fax : (+65) 6727 3611

Email : customer-care.sin@electrolux.com

#### Thailand

Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000

Electrolux Thailand Co., Ltd.

Electrolux Building 14th Floor

1910 New Phetchaburi Road,

BangKapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Office Tel : (+66 2) 7259100

Office Fax : (+66 2) 7259299

Email : customer-care.thai@electrolux.com

#### Vietnam

Consumer Care Center Toll Free : 1800-58-

88-99

Tel : (+84 8) 3910 5465

Electrolux Vietnam Ltd.

Floor 9th, A&B Tower

76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1

Ho Chi Minh City , Vietnam

Office Tel : (+84 8) 3910 5465

Office Fax : (+84 8) 3910 5470

Email : vncare@electrolux.com