




EHI6450BA



ID Kompor kaca keramik

Petunjuk Penggunaan





Daftar Isi

Petunjuk keselamatan	2	Data teknis	14
Deskripsi kompor	3	Pembuangan barang bekas	14
Penggunaan kompor	5	Petunjuk instalasi	14
Tips untuk memasak dan menggoreng	10	Pemasangan	16
Pembersihan dan perawatan	11	Garansi	17
Apa yang dilakukan bila ...	12	Data perkabelan	19



Dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Petunjuk keselamatan



Peringatan! Harap patuhi petunjuk-petunjuk ini. Kerusakan akibat tidak dipatuhinya petunjuk tidak ditanggung oleh garansi.

Pemakaian yang benar

Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Jangan tinggalkan kompor bekerja tanpa dijaga.

Kompor ini hanya boleh digunakan untuk memasak dan menggoreng makanan di rumah tangga.

Jangan menggunakan kompor sebagai meja kerja atau tempat meletakkan barang.

Kompor ini tidak boleh ditambahi perangkat lain atau dimodifikasi.

Jangan meletakkan atau menyimpan cairan yang mudah menyala, bahan mudah terbakar, atau benda yang dapat meleleh (misalnya lembaran plastik, barang dari plastik, aluminium) pada atau di dekat kompor.

Keselamatan anak-anak

Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini. Agar anak-anak dan hewan peliharaan tidak menyalakan kompor secara tidak sengaja, dianjurkan untuk mengaktifkan perangkat pengaman anak.



Peringatan! Komponen-komponen yang bisa tersentuh manusia dapat menjadi panas selama penggunaan. Untuk menghindari luka bakar, jauhkan anak-anak dari kompor ini.

Keselamatan Umum

Kompor ini hanya boleh dipasang dan disambungkan ke sumber listrik oleh teknisi listrik berkualifikasi. Kompor khusus untuk dipasang pada kabinet hanya boleh dipakai bila dipasang pada kabinet khusus untuk kompor dan permukaan kerja yang memenuhi standar.

Bila terjadi masalah dengan kompor atau kerusakan pada permukaan keramik (retak, gores, atau patah), kompor harus dimatikan dan aliran listrik ke kompor diputuskan untuk mencegah risiko sengatan listrik.

Perbaikan pada kompor hanya boleh dilakukan oleh teknisi servis resmi terlatih.

Kompor ini tidak ditujukan untuk digunakan menggunakan pengatur waktu eksternal atau sistem remote control terpisah.

Keamanan selama penggunaan

Lepaskan stiker dan lapisan pelindung dari kaca keramik.

Terdapat risiko luka bakar dari kompor bila tidak digunakan dengan hati-hati.

Kabel dari peralatan listrik tidak boleh menyentuh permukaan kompor atau peralatan memasak yang panas.

Lemak dan minyak yang terlalu panas dapat menyala dengan cepat. Peringatan! Risiko kebakaran!

Matikan bidang-bidang tungku tiap kali selesai digunakan. Jangan mengandalkan sensor panci. Pengguna kompor dengan alat pacu jantung harus menjaga agar badannya berada sekurang-kurangnya 30 cm dari bidang tungku yang sedang menyala.

3 electrolux **deskripsi kompor**

Risiko luka bakar! Jangan meletakkan benda-benda yang terbuat dari logam, seperti pisau, garpu, sendok, dan tutup panci pada permukaan kompor, karena bisa menjadi panas.

Keselamatan saat membersihkan kompor

Untuk pembersihan, kompor harus dimatikan dan didiamkan hingga dingin.

Untuk alasan keselamatan, pembersihan kompor menggunakan semprotan uap atau alat semprot tekanan tinggi tidak diizinkan.

Cara menghindari kerusakan pada kompor

Kaca keramik bisa rusak bila tertimpa barang.

Pinggir kaca keramik bisa rusak bila terbentur alat memasak.

Alat memasak yang terbuat dari besi cor, aluminium cor, atau dengan alas yang cacat dapat menggores kaca keramik bila digeser di atas permukaan kompor.

Tumpahan dari alat memasak bisa hangus dan melekat pada kaca keramik dan harus segera disingkirkan.


Jangan menggunakan bidang tungku dengan alat memasak kosong di atasnya atau tanpa ada alat memasak.

Untuk menghindari kerusakan pada alat memasak dan kaca keramik, jangan biarkan panci atau penggorengan kehabisan air.

Celah ventilasi sebesar 5 mm antara bidang atas meja dapur dan ujung depan bawah kompor harus selalu bebas.


Deskripsi kompor

Susunan tungku kompor



- 1 Bidang tungku induksi 1400 W, dengan fungsi *power* 1800 W
- 2 Bidang tungku induksi 1800 W, dengan fungsi *power* 2800 W
- 3 Bidang tungku induksi 1400 W, dengan fungsi *power* 1800 W
- 4 Panel kontrol
- 5 Bidang tungku induksi 2300 W, dengan fungsi *power* 3100 W.

Susunan panel kontrol



- 1 Fungsi *power*
- 2 Tampilan
- 3 Indikator bidang tungku. Fungsi *timer*
- 4 Tampilan *timer*
- 5 Pengatur setelan panas
- 6 *Timer* (pengatur waktu)
- 7 Pengunci tombol
- 8 Tombol On/Off dengan indikator

Fungsi-fungsinya diatur dengan menyentuh bidang sensor dan ditegaskan oleh tampilan dan nada suara. Hanya sentuh bidang sensor yang mengaktifkan fungsi yang diinginkan. Jangan menutup bidang sensor lain.

i Bila panel kontrol disentuh selama lebih dari 6 detik, suatu nada sinyal akan berbunyi dan kompor mati dengan sendirinya.

Bidang sensor tombol sentuh

Kompor ini dioperasikan menggunakan bidang sensor tombol sentuh.

Bidang Sensor		Fungsi
⏻	On / Off	Menyalakan dan mematikan kompor
+	Menaikkan setelan	Menaikkan setelan panas
-	Menurunkan setelan	Menurunkan setelan panas
⌚	Pengatur waktu (<i>timer</i>)	Pemilihan <i>timer</i>
+	Menambah	Menambah waktu <i>timer</i>
-	Mengurangi	Mengurangi waktu <i>timer</i>
🔒	Kunci	Mengunci /membebaskan kunci panel kontrol
⏻	<i>Power</i>	Menyalakan dan mematikan tungku

Tampilan

Tampilan	Penjelasan
0	Bidang tungku padam.
u	Setelan <i>Keep Warm</i> (Menjaga Tetap Hangat)
1 - 9	Setelan panas
⌚	<i>Auto Warm-up</i> (Pengahangat Otomatis)
⚠	Masalah

5 electrolux penggunaan kompor

Tampilan	Penjelasan
	Deteksi panci Alat memasak tidak sesuai atau terlalu kecil atau tidak ada alat memasak pada bidang tungku.
	Indikator panas sisa Bidang tungku masih panas.
	Perangkat pengaman anak Kunci /pengaman anak aktif.
	Power Fungsi power menyala.
	Mati otomatis Fungsi mati otomatis aktif.

Indikator panas sisa



Peringatan! Risiko luka bakar karena panas sisa. Setelah dimatikan, bidang tungku perlu waktu untuk menjadi dingin. Lihatlah pada indikator panas sisa .



Panas sisa dapat digunakan untuk mencairkan makanan beku dan menjaga makanan tetap hangat.

Bidang tungku induksi menciptakan panas yang diperlukan untuk memasak langsung di alas alat memasak. Panas pada kaca keramik berasal dari panas sisa dari peralatan memasak.

Penggunaan kompor



Gunakan bidang tungku induksi dengan alat memasak yang sesuai.

Menyalakan dan mematikan kompor

	Panel kontrol	Tampilan	Lampu indikator
Menyalakan	Sentuh selama 2 detik.	/	menyala
Mematikan	Sentuh selama 1 detik.	/tidak ada	padam



Setelah kompor dinyalakan, dalam waktu sekitar 10 detik, setelan panas harus

ditetapkan, bila tidak, kompor akan mati sendiri.

Mengatur setelan panas

	Panel kontrol	Tampilan
Menaikkan	Sentuh	sampai /
Mengurangi	Sentuh	sampai
Mematikan	Sentuh dan bersamaan.	



Setelan *keep warm* (menjaga tetap hangat) terletak antara dan . Setelan ini digunakan untuk menjaga makanan tetap hangat.

otomatis menyalakan bidang tungku pada setelan tertinggi untuk jangka waktu tertentu dan kemudian kembali ke setelan tungku yang ditetapkan sebelumnya.

Menggunakan fungsi penghangat otomatis

Semua bidang tungku dilengkapi dengan fungsi *automatic warm-up*. Fungsi penghangat

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	Pilih setelan maksimum	/
2.	Geser ke pinggir sesaat.	/
3.	Sentuh	

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
4.	Sentuh — untuk menetapkan setelan tungku yang diinginkan.	hingga / setelah 3 detik .

i Bila selama penghangatan otomatis dipilih suatu panas yang lebih tinggi, misalnya dari hingga , fungsi penghangatan otomatis akan menyesuaikan diri.

Lama waktu operasi fungsi penghangat otomatis tergantung pada setelan panas yang dipilih.

Setelan panas	Lama waktu penghangatan otomatis [menit:detik]
	0:10
	0:10
	0:10
	3:10
	5:50
	10:10
	2:00
	2:30
	2:50

Mengunci /membebaskan kunci panel kontrol

Panel kontrol, kecuali bidang sensor "On/Off",

dapat dikunci setiap saat untuk mencegah berubahnya setelan, misalnya ketika panel dilap.

	Panel kontrol	Tampilan
Menyalakan	Sentuh	(selama 5 detik)
Mematikan	Sentuh	setelan panas sebelumnya

i Saat kompor dimatikan, fungsi penguncian mati secara otomatis.

Menggunakan kunci pengaman anak

Kunci pengaman anak mencegah operasi kompor secara tidak disengaja.

Mengaktifkan kunci pengaman anak

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	Nyalakan kompor. Jangan memasukkan nilai setelan panas.	
2.	Sentuh selama 4 detik.	

Kunci pengaman anak menyala.

Memintas kunci pengaman anak

Kunci pengaman anak dapat dimatikan dengan cara ini untuk satu sesi memasak, namun tetap aktif setelahnya.

Langkah	Panel kontrol	Lampu indikator
1.	Nyalakan kompor.	
2.	Sentuh selama 4 detik.	tampil.

7 electrolux penggunaan kompor

Langkah	Panel kontrol	Lampu indikator
---------	---------------	-----------------

Sebelum kompor dimatikan lagi, kompor dapat digunakan secara normal.

- i** Setelah memintas kunci pengaman anak, setelan panas atau fungsi harus dipilih lagi dalam waktu sekitar 10 detik. Bila tidak, kompor akan mati sendiri.

Menonaktifkan perangkat pengaman anak

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	① Nyalakan kompor. Jangan memasukkan nilai setelan panas.	L
2.	Sentuh  selama 4 detik.	 menyala.
3.	① Matikan kompor.	

Kunci pengaman anak mati.

Menyalakan dan mematikan fungsi *power*.

Fungsi *power*  memberikan daya tambahan pada bidang tungku induksi, misalnya, untuk mendidihkan sejumlah besar

air. Fungsi *power* dapat menyala selama 5-8 menit. Setelah itu, bidang tungku induksi secara otomatis kembali ke setelan  tungku.

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
Menyalakan	Sentuh 	
Mematikan	Sentuh 	
Menyalakan	Sentuh —	


- i** Bila kerja fungsi *power* telah berakhir, bidang tungku secara otomatis kembali ke setelan panas sebelumnya.

bidang tungku tersebut.

Ketika fungsi *power* dipilih untuk satu bidang tungku, pengaturan daya memberikan daya tambahan untuk bidang tungku tersebut dengan mengurangi daya ke bidang pasangannya.

Contoh: pada salah satu bidang tungku diatur setelan panas 9. Lalu untuk bidang tungku pasangannya dinyalakan fungsi *power*. Fungsi *power* tersebut aktif, tapi setelan panas 9 pada satu bidang tungku dan fungsi *power* pada bidang tungku pasangannya melampaui daya maksimum gabungan untuk keduanya. Maka pengatur daya mengurangi daya bidang tungku yang dinyalakan mula-mula dari 9 hingga misalnya 5, dan tampilan bidang tungku tersebut berubah dari 9 menjadi 5, dan akan tetap berada pada nilai maksimum 5 yang dapat dicapai tersebut. (Perubahan tampilan antara 9 menjadi 5 atau 9 menjadi 3 atau nilai lain tergantung pada jenis kompor dan ukuran bidang tungku).

Pengaturan daya



Bidang-bidang tungku pada permukaan kompor memiliki daya maksimum. Daya maksimum tercapai saat semua bidang tungku menggunakan setelan panas 9. Dua bidang tungku merupakan satu pasangan (lihat gambar). Maka pengaturan daya membagi daya maksimum yang tersedia untuk kedua

Penggunaan *timer*

Semua bidang tungku dapat menggunakan salah satu dari dua fungsi *timer* pada saat yang sama.

Fungsi	Kondisi	Hasil setelah waktu <i>timer</i> berlalu
Mati otomatis	setelan panas telah ditetapkan	nada suara, 00 berkedip, bidang tungku padam
<i>Timer</i> hitung mundur	bidang tungku tidak sedang digunakan	nada suara, 00 berkedip

- i** Bila suatu bidang tungku dimatikan, fungsi *timer* yang digunakan juga mati. bidang tungku tersebut akan mati setelah waktu pada *timer* berlalu.
- i** Bila suatu setelan panas ditetapkan pada bidang tungku ini bersama dengan *timer* hitung mundur,

Memilih bidang tungku

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	Sentuh  sekali.	Lampu indikator bidang tungku pertama menyala. 
2.	Sentuh  sekali.	Lampu indikator bidang tungku kedua menyala. 
3.	Sentuh  sekali.	Lampu indikator bidang tungku ketiga menyala. 
4.	Sentuh  sekali.	Lampu indikator bidang tungku keempat menyala. 

- i** Selama waktu *timer* aktif, indikator setelan panas bidang tungku yang dipilih padam.
- i** Ketika lampu indikator berkedip lebih lambat, indikator setelan panas muncul kembali dan indikator panas bisa direset atau diubah.
- i** Bila diatur fungsi-fungsi *timer* lain, setelah beberapa detik, waktu sisa terpendek dari semua fungsi *timer* muncul dan lampu indikator yang bersangkutan menyala.

Mengatur waktu kerja tungku

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	 Pilih satu bidang tungku	Indikator bidang tungku terpilih menyala.
2.	Sentuh  atau  pada bidang tungku terpilih.	01 sampai 99 menit

Setelah beberapa detik, indikator *power* berkedip lebih lambat. Setelan waktu kerja tersimpan. Hitungan mundur waktu dimulai.

Mematikan fungsi *timer*

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	 Pilih satu bidang tungku	Lampu indikator bidang tungku yang dipilih berkedip lebih cepat. Waktu tersisa tampil.

9 electrolux penggunaan kompor

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
2.	Sentuh \oplus atau \ominus pada bidang tungku terpilih.	Waktu tersisa akan berhitung mundur ke 00 .
	Sentuh bersamaan \oplus dan \ominus dari bidang tungku terpilih.	00 tampil.

Lampu indikator padam.
Fungsi *timer* untuk bidang tungku terpilih padam.

Mengubah waktu kerja tungku

Langkah	Panel kontrol	Tampilan
1.	 Pilih satu bidang tungku	Lampu indikator bidang tungku terpilih berkedip lebih cepat. Waktu tersisa tampil.
2.	Sentuh \oplus atau \ominus pada bidang tungku terpilih.	01 sampai 99 menit

Setelah beberapa detik, lampu indikator berkedip lebih lambat.
Setelan waktu tersimpan.
Hitungan waktu dimulai.

Menampilkan waktu tersisa untuk suatu bidang tungku

Langkah	Bidang panel kontrol	Tampilan
1.	 Pilih bidang tungku	Lampu indikator bidang tungku terpilih berkedip lebih cepat. Waktu tersisa ditampilkan.

Setelah beberapa detik, lampu indikator berkedip lebih lambat.

Mematikan sinyal suara

Langkah	Bidang panel kontrol	Nada peringatan
1.	Sentuh  .	Sinyal suara untuk diperhatikan.

Sinyal suara berhenti.

Mati otomatis

Penyalan kompor

- Bila setelah kompor dinyalakan, tidak dipilih suatu bidang tungku dalam waktu sekitar 10 detik, kompor akan mati secara otomatis.
- Bila salah satu atau lebih bidang sensor tertutup oleh benda asing (panci, lap, atau lainny) selama lebih dari 10 detik, suatu nada peringatan berbunyi dan kompor mati secara otomatis.
- Bila semua bidang tungku dimatikan, kompor secara otomatis mati setelah sekitar 10 detik.

Panel kontrol

Ketika kompor dimatikan, bila salah satu atau lebih bidang sensor pada panel kontrol ditutup lebih dari 10 detik, suatu nada peringatan berbunyi. Nada peringatan tersebut akan berhenti secara otomatis ketika bidang-bidang sensor tersebut sudah tidak lagi tertutup.

Bidang tungku induksi

- Bila terjadi panas berlebihan (misalnya air di panci habis mendidih), bidang tungku tersebut akan mati dengan sendirinya.  tampil. Sebelum digunakan kembali, bidang tungku tersebut harus disetel ke 0 dan dibiarkan hingga dingin.
- Bila digunakan suatu alat memasak yang tidak sesuai,  menyala pada tampilan dan setelah 2 menit indikator bidang tungku tersebut mati dengan sendirinya.
- Bila salah satu bidang tungku tidak dimatikan setelah waktu tertentu, atau bila setelah panasnya tidak diubah, bidang tungku yang bersangkutan akan mati secara otomatis.  tampil. Sebelum digunakan kembali, bidang tungku tersebut harus disetel ke 0.

Setelan panas	Mati setelah
0 - 1 - 2	6 jam
3 - 4	5 jam
5	4 jam
6 - 9	1,5 jam

Tips untuk memasak dan menggoreng

i Informasi mengenai akrilamida
Menurut riset ilmiah terbaru, pematangan makanan yang intensif (hingga berwarna gelap), terutama pada produk-produk yang mengandung tepung, bisa mengandung risiko

kesehatan karena akrilamida. Maka dianjurkan memasak pada temperatur rendah dan memasak makanan hingga tidak terlalu gelap warnanya.

Alat memasak untuk bidang tungku induksi

Material alat memasak	Kesesuaian
Baja, baja berlapis enamel	+
Besi cor	+
Baja tahan karat	+*
Alat memasak dengan alas berlapis	+*
Aluminium, tembaga, kuningan	-
Kaca, keramik, porselen	-

* Alat memasak untuk bidang tungku induksi yang ditandai sesuai oleh pabriknya.

Uji kesesuaian

Suatu alat memasak cocok untuk memasak induksi, bila ...

... sedikit air pada suatu bidang tungku yang dinyalakan pada setelan panas tertinggi menjadi panas dalam waktu singkat.

...magnet dapat menempel pada alas alat memasak tersebut.

i Beberapa alat memasak bisa menimbulkan suara saat digunakan pada bidang tungku induksi. Suara-suara tersebut bukan merupakan masalah pada kompor dan sama sekali tidak mengganggu kerja kompor.

Alas alat memasak

Alas alat memasak harus setebal dan sedatar mungkin.

Ukuran panci

Bidang tungku induksi secara otomatis menyesuaikan diri dengan alas alat memasak hingga ukuran tertentu. Namun bagian magnetik alas alat memasak harus memiliki

diameter minimum sesuai ukuran bidang tungku.

Diameter bidang tungku [mm]	Diameter minimum alas alat memasak [mm]
210	180
180	145
145	120

i Alat memasak harus ditempatkan di tengah-tengah bidang tungku.

Saran untuk penghematan energi

 Letakkan alat memasak di bidang tungku sebelum bidang tungku dinyalakan.

 Bila mungkin, selalu pasang tutup alat memasak.

Contoh aplikasi memasak

Informasi yang diberikan dalam tabel berikut hanya sebagai panduan.

11 electrolux perawatan dan pembersihan

Setelan panas	Proses memasak	Sesuai untuk	Lama waktu memasak	Tips /Petunjuk
0		Posisi off		
U 1	Menjaga makanan tetap hangat	Menjaga makanan matang tetap hangat	sesuai keperluan	Tutup
1-2	Pencairan	Saus <i>hollandaise</i> , mencairkan mentega, coklat, gelatin	5-25 menit	Aduk sesekali.
1 -2	Memadatkan	Omelet lembut, telur panggang	10-40 menit	Masak dengan tutup terpasang.
2-3	Mendidihkan dengan api kecil	Memasak dengan api kecil nasi dan makanan berbasis susu, Memanaskan makanan siap saji	25-50 menit	Gunakan cairan sekurang-kurangnya dua kali beras, aduk makanan yang menggunakan susu setelah separuh waktu memasak.
3-4	Mengukus <i>Braising</i>	Mengukus sayur, ikan <i>Braising</i> daging	20-45 menit	Dengan sayuran tambahkan hanya sedikit cairan (beberapa sendok makan)
4-5	Mendidihkan	Mengukus kentang	20-60 menit	Gunakan hanya sedikit cairan, misalnya maksimum 1/4 l air untuk 750 g kentang
4-5	Mendidihkan	Memasak makanan dalam jumlah lebih besar, <i>stew</i> , dan sup	60-150 menit	Hingga 3 l cairan plus isi
6-7	Menggoreng ringan	Menggoreng <i>escalope</i> , <i>veal cordon bleu</i> , <i>cutlets</i> , <i>risoles</i> , sosis, hati, <i>roux</i> , telur, panekuk, donat	Menggoreng tuntas	Balikkan setelah separuh waktu
7-8	Menggoreng berat	<i>Hash browns</i> , steak loin, steak, <i>flädle</i> (panekuk untuk tambahan sup)	5-15 menit, per panci	Balikkan setelah separuh waktu
9	Mendidihkan, <i>Searing</i> , <i>Deep frying</i>	Merebus sejumlah besar air, memasak pasta, <i>searing</i> daging (<i>goulash</i> , <i>pot roast</i>), menggoreng matang kentang		

Fungsi *power* sesuai untuk memanaskan cairan dalam jumlah besar.

Pembersihan dan perawatan



Peringatan! Benda-benda tajam dan zat pembersih abrasif bisa merusak kompor karena tergoresnya permukaan kaca, yang dapat menyebabkan kaca pecah. Bersihkan kompor dan singkirkan sisa makanan dengan air dan cairan pencuci tiap kali selesai digunakan. Singkirkan juga sisa-sisa zat pembersih!



Goresan atau noda gelap pada kaca keramik yang tidak bisa disingkirkan tidak berpengaruh pada fungsi kompor.

Membersihkan kompor setiap kali selesai digunakan

1. Makanan yang mengandung gula, plastik, sisa lapisan timah harus segera disingkirkan menggunakan pengikis. Posisikan alat pengikis di permukaan kaca keramik pada posisi miring dan singkirkan sisa noda dengan mendorong bilah pengikis di permukaan tersebut. Lap

kompore dengan lap lembap dan sedikit cairan pencuci piring. **Akhirnya lap kompor hingga kering menggunakan lap bersih.**

2. Noda kapur, noda air, cipratan lemak, perubahan warna metalik yang mengkilap harus disingkirkan setelah kompor menjadi dingin menggunakan zat

pembersih untuk kaca keramik atau baja tahan karat.



Peringatan! Jangan menggunakan semprotan uap untuk membersihkan kompor.

Apa yang dilakukan bila ...

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Kompore tidak bisa menyala atau bekerja.	Telah lebih dari 10 detik sejak kompor dinyalakan.	Nyalakan kompor kembali.
	Kunci pengaman menyala [L] .	Matikan kunci pengaman (Lihat bagian "Mengunci /membebaskan kunci panel kontrol")
	Kunci pengaman anak menyala [L] .	Nonaktifkan kunci pengaman anak (Lihat bagian "Kunci pengaman anak")
	Beberapa bidang sensor disentuh bersamaan	Sentuh hanya satu bidang sensor.
	Fitur mati otomatis terpicu.	Singkirkan benda apapun (panci, lap, dan lain-lain) yang menutup panel kontrol. Nyalakan kompor kembali.
Indikator panas sisa tidak menampilkan apapun.	Bidang tungku hanya menyala sesaat dan belum panas.	Bila bidang tungku seharusnya panas, hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Fungsi penghangat otomatis tidak menyala sendiri.	Masih terdapat panas sisa pada bidang tungku [H] .	Tunggulah hingga bidang tungku menjadi dingin.
	Kompore sedang dalam posisi setelan panas tertinggi [9] .	Setelan panas tertinggi memiliki daya yang sama dengan fungsi <i>automatic warm up</i> (penghangat otomatis).
Nada peringatan berulang (6x), kompor mati.	Satu atau lebih bidang sensor tertutup suatu benda selama lebih dari 10 detik.	Bebaskan bidang sensor.
Nada peringatan berbunyi ketika kompor mati.	Panel kontrol tertutup seluruhnya atau sebagian oleh benda asing.	Singkirkan benda tersebut.
Nada peringatan berbunyi dan kompor menyala dan mati sendiri; setelah 5 detik terdengar nada peringatan lainnya.	Bidang sensor On/Off tertutup suatu benda, misalnya lap.	Jangan meletakkan apapun di atas panel kontrol.
Layar menampilkan dua setelan panas bergantian.	Pengaturan daya sedang mengurangi daya bidang tungku tersebut.	Lihat bagian "Menyalakan dan mematikan fungsi <i>power</i> ".
[F] muncul.	Alat memasak yang tidak cocok	Gunakan alat memasak yang sesuai.
	Tidak ada alat memasak pada bidang tungku.	Letakkan alat memasak pada bidang tungku.
	Diameter alas alat memasak terlalu kecil untuk bidang tungku tersebut.	Pindahkan alat memasak tersebut ke bidang tungku yang lebih kecil.

13 electrolux apa yang dilakukan bila ...

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
[-] menyala	Perlindungan panas berlebih untuk bidang tungku telah terpicu.	Gunakan alat memasak yang sesuai.
	Fitur mati otomatis terpicu.	Matikan bidang tungku tersebut. Nyalakan kembali bidang tungku tersebut.
[E] dan angka tampil.	Masalah elektronik.	Putuskan aliran listrik ke kompor selama beberapa menit (cabut sekering rumah). Bila setelah dinyalakan kembali [E] tampil lagi, hubungi pusat layanan konsumen).

Bila Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan mengikuti petunjuk di atas, hubungi dealer anda atau Pusat Layanan Konsumen.

⚠ Peringatan! Perbaikan pada kompor hanya boleh dilakukan oleh teknisi servis resmi berkualifikasi. Perbaikan yang tidak sempurna dapat menyebabkan bahaya pada pengguna.

i Bila masalah disebabkan pemakaian kompor secara tidak tepat, biaya bisa dikenakan untuk kunjungan teknisi servis atau dealer walaupun kompor masih dalam masa garansi.

Suara operasi

Tergantung material dan pengolahan alas alat memasak, suara-suara berikut bisa timbul ketika bidang tungku induksi digunakan saat menggunakan alat memasak yang terbuat dari bahan-bahan berbeda (konstruksi berlapis).


Suara bersiul **1**.

Ketika menggunakan bidang tungku tunggal atau beberapa bidang tungku dengan daya tinggi bila alat memasak terbuat dari berbagai material (konstruksi berlapis).

Berdengung **2** dapat muncul pada tingkat daya tinggi. Suara gemeretak **2** dalam proses *switching* elektrik

Berdesis, berdering **3** Kompor ini dilengkapi dengan kipas untuk mendinginkan komponen listriknya. Suara derau bisa terdengar saat kipas bekerja yang bisa bervariasi sesuai kinerjanya dan dapat berlanjut untuk beberapa saat setelah kompor dimatikan.

Suara-suara yang dijelaskan di atas adalah normal dan bukan menunjukkan cacat pada kompor.



Data teknis

Model	EHI6450BA	
PNC	949163452/453/454	
Dimensi produk (l x d) mm	610 x 515	
Dimensi lubang meja dapur (l x d) mm	560 x 490	
Voltase (volt)	220 - 240	
Frekuensi (Hz)	50/60Hz	
Kabel Listrik	termasuk, tidak terpasang	
elemen	jumlah bidang	watt
kiri depan	1	2300/3100
kiri belakang	1	1400/1800
kanan depan	1	1400/1800
kanan belakang	1	1800/2800
total		7400

Pembuangan barang bekas

Symbol  pada produk atau kemasannya menandakan bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Namun produk ini harus diserahkan ke lokasi pengumpulan yang menangani daur ulang peralatan listrik dan elektronik. Dengan memastikan bahwa produk ini dibuang dengan benar, Anda akan membantu mencegah akibat negatif potensial bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat disebabkan oleh penanganan limbah produk ini secara tidak tepat. Untuk informasi lebih terinci mengenai daur ulang produk ini, harap hubungi kantor kota setempat, layanan

pembuangan sampah rumah tangga anda atau toko tempat anda membeli produk ini.



Bahan kemasan

Bahan kemasan produk bersifat ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Komponen-komponen plastik memiliki tanda, seperti >PE<, >PS<, dan sebagainya. Harap buang bahan kemasan ke wadah penampung yang sesuai material tersebut di fasilitas pembuangan sampah lokasi tempat tinggal anda.

Petunjuk Instalasi



Peringatan! Petunjuk keselamatan



Peringatan! Harus dibaca!

Undang-undang, ordonansi, perintah, dan standar yang berlaku di negara tempat alat dipakai harus dipatuhi (peraturan keselamatan, daur ulang yang baik sesuai peraturan, dan sebagainya).

Penting! Instalasi hanya boleh dilakukan oleh teknisi listrik berkualifikasi.

Jarak minimum ke alat dan unit lain harus dipatuhi.

Perlindungan terhadap cedera harus disediakan untuk instalasi, misalnya laci hanya boleh dipasang dengan plat pelindung langsung di bawah kompor.

Lubang untuk kompor pada meja dapur harus dilindungi terhadap kelembapan menggunakan *sealant* yang sesuai. *Sealant* tersebut akan menyekat kompor pada meja dapur tanpa celah. Jangan menggunakan *sealant* silikon antara kompor dan meja dapur.

Hindari memasang kompor dekat pintu atau di bawah jendela. Bila tidak alat memasak bisa tergeser dari lingkaran tungku karena terbentur pintu atau jendela yang dibuka.

15 electrolux petunjuk pemasangan

Perhatian! Peringatan! Risiko cedera karena arus listrik

Terminal listrik berarus.
Putuskan dulu arus listrik ke terminal.
Ikuti skema koneksi kelistrikan.
Patuhi aturan keselamatan listrik.
Pastikan ada perlindungan anti guncangan dengan memasang kompor dengan benar.
Penyambungan kompor ke catu daya listrik hanya boleh dilakukan oleh teknisi listrik berkualifikasi. Steker dan stopkontak yang longgar atau tidak sesuai dapat menyebabkan terminal menjadi panas.
Mintalah teknisi listrik resmi untuk memasang koneksi klem dengan benar.
Gunakan klem pelepas regangan pada kabel.
Harus ada celah ventilasi sebesar 5 mm di bawah kompor.

Perhatian! Temperatur permukaan kompor bisa melampaui 95°C. Untuk menghindari risiko, akses ke bawah kompor harus dibatasi.

Sambungan Kelistrikan

Sebelum menyambungkan listrik, periksalah voltase nominal kompor, di mana voltase tertera pada label kompor harus sesuai dengan voltase catu daya listrik. Periksa juga peringkat daya kompor dan pastikan kabel yang digunakan ukurannya sesuai menurut aturan kelistrikan setempat sesuai peringkat daya kompor. Label kompor terletak di bawah badan kompor. Voltase elemen pemanas adalah 230V~. Kompor ini juga bekerja sempurna pada jaringan listrik AC220V~ atau AC240V~. Pada jaringan kabel rumah harus terdapat alat pemutus arus yang sesuai aturan kelistrikan setempat. Kompor ini harus dihubungkan ke jaringan listrik menggunakan perangkat yang memungkinkan kompor diputuskan dari jaringan listrik pada semua kutubnya dengan besar bukaan kontak sekurang-kurangnya 3 mm, misalnya dengan pemutusan jaringan otomatis, pemutus arus bocor atau sekering. Bila kabel kompor ini rusak, kabel harus diganti dengan kabel

husus (tipe H05BB-F tahan temperatur maksimum 90°C; atau lebih tinggi). Kabel tersebut bisa didapatkan dari Departemen Layanan Konsumen. Koneksi harus dibuat sebagaimana ditunjukkan diagram. Titik-titik koneksi harus dipasang sesuai stiker diagram koneksi di belakang kompor. Harap dicatat bahwa untuk koneksi fasa tunggal, titik koneksi yang terdapat pada boks terminal harus dipasang antara terminal 1 dan 2. Kawat tanah dihubungkan ke terminal . Kawat tanah harus lebih panjang dari kawat arus. **Sambungan kabel harus dibuat sesuai peraturan dan sekrup terminal harus dikencangkan dengan erat.** Akhirnya, kabel koneksi harus diamankan dengan pengikat kabel listrik dan selubungnya dirapatkan dengan menekan kuat (terkunci pada tempatnya). Sebelum dinyalakan pertama kali, lembar atau stiker pelindung harus disingkirkan dari permukaan kaca keramik.


Peringatan! Setelah terhubung dengan listrik, pastikan semua bidang tungku siap digunakan dengan menyalakan masing-masingnya untuk sesaat pada setelan maksimum.

Satu duplikat label alat disertakan dengan kompor ini. Untuk memudahkan identifikasi kompor setelah instalasi, tempelkan stiker tersebut pada tempat yang mudah dibaca dekat kompor.







Memasang karet penyekat

Bersihkan meja dapur di sekitar lubang untuk kompor. Tempelkan pita penyekat berpelekat satu sisi yang tersedia pada pinggir luar sisi bawah kompor dan pastikan tidak teregang. Kedua ujung pita harus bertemu di pertengahan salah satu sisi kompor. Setelah pita dipotong (buat tumpang tindih sebesar 2-3 mm), tempelkan kedua ujungnya berimpitan.

Pemasangan



CATATAN: Jarak yang digunakan harus sesuai dengan atau melampaui nilai rekomendasi minimum untuk kompor dan tudung asap. Lihat pada petunjuk instalasi tudung asap.



Peringatan! Temperatur alas kompor bisa melampaui 95°C, akses ke bawah kompor harus dilindungi menggunakan plat pelindung tahan api pada saat instalasi.

17 electrolux garansi

Syarat-syarat garansi standar

Kami, Electrolux, menyanggupi bahwa bila dalam 12 bulan sejak tanggal pembelian, peralatan Electrolux ini atau bagian manapun darinya terbukti rusak semata-mata karena cacat pengerjaan atau material, kami akan, atas pilihan kami sendiri, memperbaiki atau menggantinya BEBAS BIAYA untuk ongkos kerja, material, atau pengangkutan dengan syarat bahwa:

Alat tersebut telah dipasang dengan benar dan digunakan hanya pada catu daya listrik yang tertulis pada label alat.

Alat hanya digunakan untuk pemakaian rumah tangga normal, dan sesuai petunjuk pabrik.

Alat tidak pernah diservis, dirawat, diperbaiki, atau dibongkar atau diutak-atik oleh siapapun yang tidak diberi wewenang oleh Electrolux.

Semua pekerjaan servis dalam garansi ini hanya boleh dilakukan oleh Pusat Servis Electrolux. Alat atau suku cadang rusak yang diganti menjadi milik Perusahaan.

Garansi ini adalah tambahan pada hak anda menurut undang-undang dan hukum.

Garansi ini tidak mencakup perawatan, seperti pembersihan tudung asap.

Electrolux tidak bertanggung jawab atas kegagalan mematuhi petunjuk instalasi, perawatan, dan penggunaan tudung penarik asap dengan baik.

Bila anda memerlukan bantuan teknis atau memerlukan informasi lebih lanjut mengenai produk-produk kami, jangan segan-segan untuk menghubungi Pusat Layanan Konsumen kami yang terdaftar berikut ini:

Pusat Layanan Pelanggan

<p>Indonesia Layanan langsung konsumen: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA: 0812.8088.8863</p>	<p>Singapore Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, West Lobby Singapore 138522. Faks Kantor: (+65) 6727 3611 Email : customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Malaysia Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46100 Petaling Jaya, Selangor Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999 Faks Kantor: (+60 3) 7955 5511 Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Faks Pusat Layanan Konsumen: (+60 3) 5524 2521 Email : malaysia.customercare@electrolux.com</p>	<p>Thailand Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 Faks Kantor: (+66 2) 7259299 Email : customercarethai@electrolux.com</p>
<p>Filipina Telepon Bebas Biaya Pusat Layanan Konsumen: 1-800-10-845-CARE 2273 Telepon Layanan Konsumen: (+63 2) 845 CARE 2273 Electrolux Philippines, Inc. 10th Floor. W5th Avenue Building 5th Avenue Corner 32nd Street Bonifacio Global City, Taguig Philippines 1634 Trunkline: +63 2 737- 4756 Website : www.electrolux.com.ph Email : wecare@electrolux.com</p>	<p>Vietnam Telepon Bebas Biaya Pusat Layanan Konsumen: 1800-58-88-99 Telp : (+84 28) 3910 5465 Electrolux Vietnam Ltd. 9th Floor, A&B Tower 76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Telepon Kantor: (+84 28) 3910 5465 Faks Kantor: (+84 28) 3910 5470 Email : vnccare@electrolux.com</p>
	<p>Hongkong Telepon: (+852) 8203 0298 Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 8/F., Yee Lim Godown Block C 2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.</p>

Data perkabelan


Kabel

Jenis kabel yang sesuai untuk instalasi atau penggantian: H05RR-F, H05SS-F, H05VV-F, H05V2V2-F. Untuk penampang kabel, lihat daya maksimum (pada label kompor) dan pada tabel:

Daya total	Luas penampang kabel
Maksimum 3500 W	3 X 1,5 mm ²
Maksimum 3500 W	3 X 2,5 mm ²
Maksimum 7000 W	3 X 4 mm ²
Maksimum 8800 W	3 X 6 mm ²

Kawat tanah (hijau /kuning) harus lebih panjang 2 cm dari kawat fasa dan kawat netral (kawat biru dan coklat).

Diagram Perkabelan





P/No.305518301/D

